

INSTRUKCJA APLIKACJI WYDRUKÓW DTF

1. Rozmieszcamy wydruki na podłożu.



2. Ustawiamy temperaturę na **130 - 150 stopni** w zależności od podłoża (najlepiej wykonać próbę). Czas wygrzewania na **15 sekund**. (Żelazko w zależności od modelu ustawiamy na 2-3 kropki, należy wyłączyć funkcję pary, nie przesuwamy żelazka a jedynie dociskamy).



3. Po wykonaniu wygrzewania czekamy aż wydruk ostygnie.



4. Folie usuwamy na zimno, odrywamy delikatnie by sprawdzić czy wszystkie elementy zostały na podłożu, jeżeli nie - powtarzamy punkt drugi.



5. Po zerwaniu folii, wydruk należy utrwalić, należy go osłonić papierem (może to być papier do pieczenia).



6. Nadruk utrwalamy w temperaturze 130 stopni przez 5 sekund.



7. Po wykonaniu utrwalenia - cieszymy się z pięknego nadruku.



Uwagi:

- plik do druku nie powinien zawierać elementów mniejszych niż 1 mm
- maksymalna szerokość zadruku to 57 cm
- plik powinien zostać zapisany w formacie pdf
- plik powinien mieć zachowaną przezroczystość jeżeli wydruk tego wymaga

Pranie:

- prać ręcznie lub w pralce;
- nie przekraczać temperatury 40 stopni;
- prać na „lewej” stronie;
- zmniejszyć prędkość wirowania lub z niego zrezygnować.